


TRÅDUPPSAMLARE FÖR SINGER OVERLOCK S14-78

Mönstret innehåller 3 delar, bottenplatta, hållare och uppsamlare.

1. Skriv ut på lite tjockare papper så håller den längre.
2. Vik vid alla streckade linjer.
3. Klipp efter alla heldragna linjer.
4. Limma/tejpa fast gavlarna.
5. Limma/tejpa fast hållaren på bottenplattan.
6. Lyft overlocken och lägg bottenplattan under foten på maskinen.
7. Placera uppsamlaren i hållaren för enklare tömning.

UPPSAMLARE



MASKINENS FÖT

KLIPP EFTER DEN HÄR LINJEN OM DU VILL KUNNA SVÄNGA
UT/BORT UPPSAMLAREN UTAN ATT PLOCKA BORT DEN HELT.

DESIGN:
MARIE SIDÉN
SEWINGHEARTDESIGN
2017

MASKINENS FÖT

BOTTENPLATTA

PLATS FÖR HÅLLARE

Mer detaljerad beskrivning finns på
<https://sewingheartdesign.wordpress.com>

TRÅDUPPSAMLARE FÖR SINGER OVERLOCK S14-78

Mönstret innehåller 3 delar, bottenplatta, hållare och uppsamlare.

1. Skriv ut på lite tjockare papper så håller den längre.
2. Vik vid alla streckade linjer.
3. Klipp efter alla heldragna linjer.
4. Limma/tejpa fast gavlarna.
5. Limma/tejpa fast hållaren på bottenplattan.
6. Lyft overlocken och lägg bottenplattan under foten på maskinen.
7. Placera uppsamlaren i hållaren för enklare tömning.

